



記号	名称	記号	名称
E	フロアライト (階段型)	SL	ダンスフロアライト
F.M.O.	フロア照明コントロール	UH	アップライト
SC	舞台照明コントロール	OL	フロアライト
BO	舞台照明コントロール	PLN	フロアライト
L.H.	フロア照明コントロール	F.O.	フロアライト
L.H.G.	フロア照明コントロール	固定	舞台照明コントロール
BL	フロアライト		